Robustní manometry – série MR

- použité materiály: těleso ocel, měřící člen a ukazatel ze slitin mědi, čelní sklo akrylátové
- manometry se spodním a zadním připojením, určené pro měření tlaku neagresivních médií s vyššími nároky na mechanickou odolnost přístroje

Teplota	Těleso	Měřící člen	Čelní sklo	Médium	Závity	
-40 °C / +60 °C	ocel	měď	akrylát	voda / vzduch	trubkové	1



Robustní manometry MR - průměr 100 mm, spodní připojení, závit 1/2“

	Obj.č.	Průměr (mm)	Rozsah (bar)	Připojení	Závit	Třída přesnosti	Teplota (°C)
●	MRS101	100	-1 až 0	spodní	1/2“	1,0 %	-40/+60
●	MRS102	100	-1 až 0,6	spodní	1/2“	1,0 %	-40/+60
●	MRS103	100	-1 až 1,5	spodní	1/2“	1,0 %	-40/+60
●	MRS104	100	-1 až 3	spodní	1/2“	1,0 %	-40/+60
●	MRS105	100	-1 až 5	spodní	1/2“	1,0 %	-40/+60
●	MRS106	100	-1 až 9	spodní	1/2“	1,0 %	-40/+60
●	MRS107	100	-1 až 15	spodní	1/2“	1,0 %	-40/+60
●	MRS108	100	0 až 0,6	spodní	1/2“	1,0 %	-40/+60
●	MRS109	100	0 až 1	spodní	1/2“	1,0 %	-40/+60
●	MRS110	100	0 až 1,6	spodní	1/2“	1,0 %	-40/+60
●	MRS111	100	0 až 2,5	spodní	1/2“	1,0 %	-40/+60
●	MRS112	100	0 až 4	spodní	1/2“	1,0 %	-40/+60
●	MRS113	100	0 až 6	spodní	1/2“	1,0 %	-40/+60
●	MRS114	100	0 až 10	spodní	1/2“	1,0 %	-40/+60
●	MRS115	100	0 až 16	spodní	1/2“	1,0 %	-40/+60
●	MRS116	100	0 až 25	spodní	1/2“	1,0 %	-40/+60
●	MRS117	100	0 až 40	spodní	1/2“	1,0 %	-40/+60
●	MRS118	100	0 až 60	spodní	1/2“	1,0 %	-40/+60
●	MRS119	100	0 až 100	spodní	1/2“	1,0 %	-40/+60
●	MRS120	100	0 až 160	spodní	1/2“	1,0 %	-40/+60
●	MRS121	100	0 až 250	spodní	1/2“	1,0 %	-40/+60
●	MRS122	100	0 až 400	spodní	1/2“	1,0 %	-40/+60
●	MRS123	100	0 až 600	spodní	1/2“	1,0 %	-40/+60



Robustní manometry MR - průměr 100 mm, zadní připojení, závit 1/2“

	Obj.č.	Průměr (mm)	Rozsah (bar)	Připojení	Závit	Třída přesnosti	Teplota (°C)
●	MRZ201	100	-1 až 0	zadní	1/2“	1,0 %	-40/+60
●	MRZ203	100	-1 až 1,5	zadní	1/2“	1,0 %	-40/+60
●	MRZ208	100	0 až 0,6	zadní	1/2“	1,0 %	-40/+60
●	MRZ209	100	0 až 1	zadní	1/2“	1,0 %	-40/+60
●	MRZ210	100	0 až 1,6	zadní	1/2“	1,0 %	-40/+60
●	MRZ211	100	0 až 2,5	zadní	1/2“	1,0 %	-40/+60
●	MRZ212	100	0 až 4	zadní	1/2“	1,0 %	-40/+60
●	MRZ213	100	0 až 6	zadní	1/2“	1,0 %	-40/+60
●	MRZ214	100	0 až 10	zadní	1/2“	1,0 %	-40/+60
●	MRZ215	100	0 až 16	zadní	1/2“	1,0 %	-40/+60
●	MRZ216	100	0 až 25	zadní	1/2“	1,0 %	-40/+60
●	MRZ217	100	0 až 40	zadní	1/2“	1,0 %	-40/+60
●	MRZ218	100	0 až 60	zadní	1/2“	1,0 %	-40/+60
●	MRZ219	100	0 až 100	zadní	1/2“	1,0 %	-40/+60
●	MRZ220	100	0 až 160	zadní	1/2“	1,0 %	-40/+60
●	MRZ221	100	0 až 250	zadní	1/2“	1,0 %	-40/+60
●	MRZ222	100	0 až 400	zadní	1/2“	1,0 %	-40/+60
●	MRZ223	100	0 až 600	zadní	1/2“	1,0 %	-40/+60